

## Cabines de sablage Comco



### Confort et visibilité



# Spécifications

## Modèle "Classic" • Cabine la plus courante

WS2200-2 230V/50Hz, 70 Watt, 23 kg  
Dimensions : L 60cm x l 38cm x H 30cm  
Intérieur : L 58cm x l 30cm x H 23cm  
Vitre : Verre trempé de 58cm x 15cm  
Eclairage: Double néon 15 Watts, F15T8/CW

**Classic**  
(avec la micro-sableuse  
MicroBlaster® MB1002)



## Modèle "ClearView" • Compacte & ergonomique

WS6000-2 230V/50Hz, 70 Watt, 18 kg  
Dimensions : L 40cm x l 40cm x H 35cm  
Intérieur : L 38cm x l 30cm x H 28cm  
Vitre : Verre trempé de 38cm x 25cm  
Eclairage: Double néon 14 Watts, F14T12/CW



**ClearView**

## Modèle "Big Box" • pour pièces de grandes dimensions

WS2280-2 230V/50Hz, 100 Watt, 56 kg  
Dimensions : L 91cm x l 60cm x H 50cm  
Intérieur : L 90cm x l 56cm x H 46cm  
Vitre : Verre trempé de 58cm x 16cm  
Ouverture : 38cm x 25cm  
Eclairage: Double néon 20 Watts, F20T12/CW

**BigBox**



## Modèle "ProCenter Plus" • Cabine & Dépoussiéreur

CTR200-2 230V / 50Hz / 4A, monophasé, 68 kg  
Dimensions : L 76cm x l 86cm x H 117cm  
Intérieur : L 61 cm x l 36cm x H 25cm  
Vitre : Verre trempé de 58cm x 28cm (fixe)  
Eclairage : Néon 40W, F40W/830

### Fonction optionnelle ESD Control - Pour les applications nécessitant un dispositif anti-statique

Disponible sur la cabine ProCenter Plus, la fonction ESD Control est conçue pour effectuer des opérations de sablage sur des pièces nécessitant un dispositif anti-statique telles que le dévernissage des circuits imprimés, l'analyse des pannes PCB, la remise en état des cartes électroniques et le sablage des dispositifs médicaux électroniques. Ce système comprend des accessoires de mise à la masse et utilise un flux d'air ionisé pour dissiper les charges statiques qui peuvent s'accumuler sur la pièce lors du microsablage.



### Loupe pour grossissement x2,5 en option

Comco propose une loupe qui s'adapte facilement sur n'importe quelle cabine de sablage grâce à une fixation par Velcro. Cette loupe génère un grossissement de 2,5x avec un large champ de mise au point.



**ProCenter Plus**

(avec la micro-sableuse AccuFlo® AF10)

**JYFEL**

**COMCO**

Jyfel Corporation SARL | 300 RN 6, Le Bois des Côtes, Bâtiment A, F-69760 Limonest, France Tel :  
+33 (0)426 25 03 30 – Fax : +33 (0)426 23 68 13 – [info@jyfel.com](mailto:info@jyfel.com) – [www.jyfel.com](http://www.jyfel.com)